

Tilbehør El. dishwasher switch

Art. nr. 07226028
GTIN 7393069018905



Beskrivelse

Elektronisk avstegning til oppvaskmaskin for toppmontasje på vask eller benkeplate . Touch - funksjonen med LED indikasjon . Knappen i forkrommet messing . Leveres med magnetventil og 9V transformator.

Hvitt lys indikerer at avstegningen til oppvaskmaskinen er åpen for 3 eller 12 timer . Ved å trykke en gang aktiveres 3 timers drift . LED- lys er konstant. Ved å trykke på knappen en gang til aktiveres 12 timers drift. LED- lys blinker i 7 sekunder, og deretter er konstant.

Brukeren kan slå av funksjonen når som helst ved å trykke på en tredje gang . Lyset slukkes deretter .

Dimensjoner : 36 mm

Utskjæringsmål : 22 mm

