

Icon ICHD ECO

Art. nr
GTIN
RSK nr

ICHD-ECO
7393069021318
8761212



Utvändiga mått i mm
Material
Materialtjocklek i mm
Monteringshöjd i mm

308 x 290 x 96
AISI 304
1,25
1430 (top)

Beskrivning

Icon Eco elektrisk handtork i rostfritt stål. Levereras komplett med motor 1150W, 220-240V, 50/60HZ, med en torktid på 10-12 sekunder.

IP21

Installation

Ta hänsyn till brukaren vid installation. Produkten monteras lägre än rek 1430mm om produkten skall installeras i ett sanitetsrum som också är tillgängligt för rullstolsburna brukare.

Se vidare i installationsanvisning som medföljer produkten.

Installation ICHD ECO

MONTERING:

Följande medföljer produkten

- * Elektrisk handtork
- * Monteringssats 4 plugg, 4 dämpare, 4 skruvar
- * Monteringsmall

Ta bort höljet på handtorken enligt medföljande anvisning.

Montera mallen i önskad höjd för användning. förborra 4 hål Ø8. Montera pluggarna i vägg efter att hålen är rengjorda. (fig 1)

Trä de 3 elektriska kablarna från vägguttaget genom insugshålet Ø22 i bakplattan. (Fig 2)

Säkerställ att de 4 dämparna är placerade över skruvhålen på baksidan av handtorken. Skruva fast bakplattan på väggen. (Fig 3)

Koppla neutralen och strömkabeln (N,L) till "the terminal block" och A/V kopplas till jordningsskruven (Klasse 1) (fig 4)

Sätt på höljet igen enligt anvisning. Testa torken genom att placera händerna under luftuttaget.

INSTÄLLNING:

Motorn kan justeras manuellt med hjälp av en potentiometer. Se skiss för placering.

Räckevidden för den elektroniska detektorn kan justeras manuellt med en potentiometer. Se skiss för placering.

Enheten slår automatiskt av efter 60 sekunders bruk.

TEKNISK INFORMATION:

Spänning: 100-240V

Frekvens: 50/60Hz

Elektrisk isolation: Klass 1

Effektiv luftström: 61--98 m³/h - 1.017 - 1634 l/min

Nominell luftström: 73-118 m³/h - 1.217-1967 l/min

Luftgenomströmning: 90-180Km/h

Total strömförbrukning: 1.150W

Motor: 250W

Värmeelement: 900W

Forbrukning: 4.8A (240V) 9.5A (120V)

RPM: 3.800-8200

Lufttemperatur (10 cm distans / 21grad C): 41-44 grad C

Bullernivå (vid 2m): 64-74 dB

IP klass: IP21

Skötsel ICHD ECO

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV MOTOR, FLÄKT OCH VÄRMEELEMENT

Bör göras årligt/ kvartalsvis – beroende av handtorkens skick. (Kvalificerad personal)

1. Slå av säkringen som ger ström till handtorken.
2. Ta bort höljet enligt instruktionen som medföljer produkten
3. Ta bort all smuts och damm som finns på fläkten med en mjuk borste medans den roteras manuellt.
4. Använd samma borste till att rengöra de andra komponenterna.
5. Använd en medium hård borste till att rengöra luftintaget. Kontrollera borstarna i motorn med jämna mellanrum. Byte bör göras om borstarna är kort är 5 mm.
6. Ta försiktigt bort all smuts och damm som kan vara i närheten av elektroniken med en mjuk borste. Var extra försiktig vid sensorn.
7. Kontrollera att IR LED visiret är ordentligt rent.
8. När höljet är monterat igen och säkringen är påslagen kommer handtorken att blåsa ut kvarvarande damm och smuts genom urblåset.

RESERVDELAR:

Borstar till motorn
Fläkt
Motor
Värmeelement
Kretskort

UNDERHÅLL:

INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid. Silverputs orsakar fläckar som i kan tvättas bort