

Icon ICHD ECO

Art. nr. ICHD-ECO
GTIN 7393069021318
NRF nr. 7513021



Utvendig mål i mm 308 x 290 x 96
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 1,25
Monteringshøyde i mm 1430 (top)

Beskrivelse

ICHD-Eco er en elektrisk håndtørker med deksel i rustfritt stål. Leveres komplett med vifte 1150W, 220-240V, 50/60HZ, med en tørketid på 10-12 sekunder.

IP21

Installasjon

Ta hensyn til bruker ved montering. Monteres lavere enn 1430mm om hånd-tørkeren installeres i et sanitærrom som også skal være tilgjengelig for rullestolbrukere.

Ref. installasjonsanvisning

Installasjon ICHD ECO

MONTERING:

Medfølgende i esken:

- * Håndtørker
- * Monteringssett 4 plugg, 4 dempere, 4 skruer
- * Monteringsmal
- *

Ta av dekslet på håndtørkeren ved følge medfølgende anvisning.

Monter malen i riktig høyde for bruker, og forbor 4 hull, Ø8 der anvist. Monter pluggene i flukt med vegg, etter at hullene er rengjort. (fig 1)

Tre de 3 elektriske kablene fra vegguttaket gjennom inntakshullet Ø22 i bakplaten. (Fig 2)

Forsikre deg om at de 4 demperne er plassert over skruehullene på baksiden av tørkeren, og skru fast bakplaten til veggen. (Fig 3)

Koble til Nøytral og strømkabelen (N,L) til "the terminal block" og A/V kobles til jordingsskruen (Klasse 1) (fig 4)

Sett på dekslet igjen ved å følge medfølgende anvisning. Test tørkeren ved å plassere hendene under luftuttaket, for å kontrollere at den fungerer slik den skal.

INNSTILLING:

Motor kan justeres manuelt ved hjelp av et potentiometer. Se skisse for plassering.
Rekkevidde for Den elektroniske detekoren kan justeres manuelt med et potentiometer. Se skisse for plassering.
Enheten slår seg av automatisk etter 60 sekunders bruk.

TEKNISK INFORMASJON:

Spennings: 100-240V

Frekvens: 50/60Hz

Elektrisk isolasjon: Klasse 1

Effektiv luftstrøm: 61--98 m³/h - 1.017 - 1634 l/min

Nominell luftstrøm: 73-118 m³/h - 1.217-1967 l/min

Luftgjennomstrømning: 90-180Km/h

Total strømforbruk: 1.150W - Hvorav:

Motor: 250W

Varmeelement: 900W

Forbruk: 4.8A (240V) 9.5A (120V)

RPM: 3.800-8200

Luft temperatur (10 cm distanse / 21grad C): 41-44 grad C

Støynivå (ved 2m): 64-74 dB

IP klasse: IP21

Vedlikehold ICHD ECO

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV MOTOR, VIFTE OG VARMEELEMENT

Bør gjennomføres årlig/ kvartalsvis - avhengig av brukshyppighet. (Kvalifisert personell)

1. Slå av sikringen som gir strøm til håndtørkeren.
2. Fjern dekslet ved å følge bildeinstruksjonen som medfølger produktet
3. Rengjør og fjern alt støv som måtte være på viften med en myk børste mens den roteres manuelt.
4. Bruk samme børste til å rengjøre de andre komponentene også.
5. Bruk en medium hard børste til å rengjøre luftinntaket. Sjekk tilstanden på børstene i motoren jevnlig. Må skiftes om de er lavere enn 5 mm.
6. Fjern forsiktig alt støv som måtte være i nærheten av den elektroniske koblingen ved å bruke en veldig myk børste. Vær spesielt forsiktig rundt og på sensoren.
7. Sikre at IR LED visiret er fullstendig rent.
8. Når dekslet er montert igjen og sikringen er slått på, må håndtørkeren gå til alt gjenværende støv fra rengjøringsprosessen har blitt blåst ut av tørkeren.

RESERVEDELER:

Børster til motor
Vifte
Motor
Varmeelement
Kretskort

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte renskremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

- * La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.
- * Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
- * Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
- * Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.