intra
SCANDINAVIAN DESIGN

Kum SK5030vegg


Art. nr.	SK5030VEGG
GTIN	7055570001585
NRF nr.	6320616
NOBB nr.	41292152






Utvendig mål i mm	560 x 460 x 300
Dybde i mm	300
Mål kum i mm	500 x 400 x 300
Avløpsdimensjon i mm	Ø52
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Monteringshøyde i mm	900
Produktbelastning i N	1000
Bruttovekt i kg	5.70
Antall pr. pall	20
Laget i	Norge

Beskrivelse
SK5030vegg er en kum i rustfritt stål med overløpshull. Kummen er beregnet for veggmontering og leveres med epoxybelagte stålkonsoller for en solid innfesting. Avløpsventilen er en 1 1/2" ventil med plugg og overløp.





	A	B	C	D	E	F
SK5020	500	400	560	460	200	125
SK5030	500	400	560	460	300	125
SK6025	600	450	660	510	250	125
SK6030	600	450	660	510	300	125
SK7030	700	500	760	560	300	125

CE

Installasjon SK5030vegg

MONTERING:

Medfølger i esken:
* Vask
* Konsoller
* Ventil 1 1/2" m/overløp
* 4 stk sekskantmutter
* 4 stk skiver

De vedlagte stålkonsollene festes til kummen mot konsollfestene og låses fast med vedlagte skiver og muttere. Monter også på ventil og overløp før kummen festes til vegg. Kummen festes så til vegg gjennom konsollenes fire festehull. Skruer og plugger for veggfesting av kummen medfølger ikke, men må tilpasses veggtypen på stedet.

RESERVEDELER:

Ventil 1 1/2" m/overløp: 79001
Konsoller: YKONSOLL50
VEDLIKEHOLD:
INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.
Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.
Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.
Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk,etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:
* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.
* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloropløsninger over lengre tid.
* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.