

Installation P7

Vaskerende monteres til væg med fire monteringsskruer i bagkant. Brug den medfølgende monteringskabelon til at forborre hullerne. Hæng vaskerenden på de nederste skruer uden at spænde til, før den fastgøres i toppen. Beslagene er udstyret med ovale huller, som gør det muligt af justere

vaskerenden i vater.

Vaskerenden P7 leveres med vægpanel.

Vedligehold P7

For at dit produkt i rustfri stål skal bevare sin oprindelige udseende og kvalitet, anbefaler vi regelmæssig rengøring. Brug rent vand og en mild sæbe eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfri stål. Skyl grundigt efter og tør derefter overfladen af med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da det ridser den polerede overflade.

Kemiske afkalkningsmidler må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min. idet overfladen risikere ætsninger eller misfarvninger. Skyl grundigt efter.

Rester fra fødevare, hudplejeprodukter og løvfald kan også være årsag til misfarvning eller rustmærker.

