


## Levering omvatting / Supplied parts




1 x

1 x




1 set

## Installatie / Installation



#### Afmetingen / Dimensions



#### Onderhoud :

Het RVS oppervlakte dient regelmatig schoongemaakt te worden, dit mag echter niet met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

#### Maintenance :

All stainless steel components should be cleaned regular, but not with aggressive or abrasive cleaners.