

Granite Nemo N100

Art. nr.
GTIN

NEMON100M-ALP-PL
5708563018788




Skapbredde	60
Utvendig mål i mm	570 x 510
Mål kum i mm	514 x 358 x 180
Utskjæringsmål, nedfellingsmodell	550 x 490
Radius	10
Avløpsdimensjon i mm	90
Material	Cristalite
Bruttovekt i kg	14.00
Nettovekt i kg	11.00

Beskrivelse

Kjøkkenvask i granittmaterialet Cristalite med enkeltkum og plass for armatur i bakkant. For nedfelling, under- eller planliming. Kan leveres i fargene Onyx (svart) og Alpina (hvit). Leveres med manuell kurvventil. Kranhull er forberret for valgfri plassering av armatur og evt. tillbehør. NB! Vannlås medfølger ikke. Art.nr. 780115 kan tilkjøpes.

Nemo N100 finnes også med manuell kurvventil. Obs! Nemo N100 for planliming (artikkelnummer med endelsen -PL). har annet utv. mål: 560 x 500 mm

Tillegg



Vedlikehold Nemo N100

Du har kjøpt et produkt som er av topp kvalitet. Sørg for at vasken forblir det vakre midtpunktet i ditt kjøkken ved at du følger disse enkle rådene.

Flekker: Daglig (for eksempel fra oppvask).
Rengjøring: Rent vann, oppvaskmiddel og oppvaskklut.
Rengjøringsprosess: Rengjør vasken med vann og oppvaskklut. Tørk deretter med tørr klut. Hvor ofte: Daglig

Flekker: Metallrester (f.eks etter gryter, panner og bestikk).
Rengjøring: "Scotch brite" svamp.
Rengjøringsprosess: Rengjør vasken med "Scotch-brite" svamp og oppvaskmiddel. Skyll med rent vann og tørk med tørr klut. Hvor ofte: Ved behov
Rengjøring: Eddik, Rengjøringsmiddel med eddik.
Middel for fjerning av kalk og rust.
Rengjøringsprosess: Følg instruksjonene som følger med rengjøringsmiddelet. La eddik virke ca 20

minutter før du skyller godt med vann. Hvor ofte: 1 gang pr.måned, eller ved behov.

Flekker: Gamle, vanskelige flekker.

Rengjøring: Blekemiddel, f.eks oppvaskmaskinpulver.

Rengjøringsprosess: Ta max 2 doser oppvaskmaskinpulver i 3 l. vann. La dette virke over natten.

Hvor ofte: Ved behov

Obs: Sett ikke varme stekepanner eller gryter direkte på vasken. Bruk et varmebestandig enderlag. Bruk ikke aggressive rengjøringsmiddel. Vaskens blanke og lakkerte flater må ikke skrubbes, men rengjøres med vann, oppvaskmiddel og en myk klut.