

Tvättställ IC4

Art. nr IC4-22
GTIN 7393069023596
RSK nr 7631196




Utvändiga mått i mm 554 x 405 x 108
Djup i mm 97
Mått låda i mm 500 x 310 x 81,7
Placering avloppshål C
Material AISI 304
Materialtjocklek i mm 0,9
Monteringshöjd i mm 850
Bruttovikt i kg 4.40
Nettovikt i kg 3.45
Vikt, pall 157.00
Antal per pall 30
Designer Halvor Thorsen

Beskrivning

Icon tvättställ, IC4, för väggmontering. Levereras med integrerade konsoler, bräddavlopp och hål för armatur.

Installation

Följ installationsbeskrivningen som medföljer produkten.



Installation IC4

Montering:

Följande medföljer produkten:

- * Tvättställ i rostfritt
- * Bottenventil med breddavlopp
- * Täckbricka till avlopp
- * Monteringsanvisning
- * Ursågningsmall

Kontrollera att ovanstående delar är medlevererade i

kartongen.

Använd ursågningsmall för att korrekt placering och ursågning av hålet i bänkskivan.

PS. Montera bottenventil och breddavlopp innan montering av tvättstället. Inga verktyg skall användas vid montering av breddavloppet – endast handkraft behövs. Lägg dit avloppsbrickan sist.

Skötsel IC4

RESERVDELAR:

Avloppsbricka
ZICDEKSELLIMT

Bottenventil med breddavlopp:
79145

UNDERHÅLL:

INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

Avloppsbrickan kan tas bort och enkelt rengöras på ovansidan samt undersidan.

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika

medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.

Silverputs orsakar fläckar som inte kan tvättas bort.