

Dricksfontän ED2DF

Art. nr ED2DF
GTIN 7393069022612
RSK nr 7691539




Utvändiga mått i mm	331 x 338 x 236
Djup i mm	106
Material	AISI 304
Materialtjocklek i mm	1,25
Monteringshöjd i mm	900 / 700 / 500
Belastning i N	1000
Bruttovikt i kg	4.50
Vikt, pall	106.00
Antal per pall	18

Beskrivning

Dricksfontän i rfr stål för väggmontering. Levereras komplett med integrerad avloppsventil, vattenlås och armatur med 1/2" anslutning. Komplet med vandalsäker täckmantel.

Installation

Montera upphängningslist och väggfästen enligt bifogad bormall. Montera armatur och anslut vattentillförseln. Koppla vattenlås till avloppet i väggen med 32 mm rör push/fit (medföljer inte). Häng upp produkten på upphängningslisten och lås fast det i väggen med 2 st stoppskruvar (medföljer) i väggfästen på undersidan av locket.



Installation ED2DF

MONTERING

Följande medföljer produkten:

- * Fontänkulp
- * Armatur
- * Nippelmuff R1/2" -R 3/8
- * Flexibel slang 1/2" x 1/2"
- * Fiberpackning Ø19
- * Bottenventil 1 1/4"
- * Packning cellprene Ø70
- * Rör Ø32 mm-150 mm
- * Gängningsstift M6x25 A4
- * Upphängningslist
- * Väggfäste
- * Monteringssats
- * Monteringsanvisning med mall

Lägg mallen mot väggen och förborra hålen för upphängningslisten och väggfästet. Medföljande rördelar bör göras rent eftersom att det kan finnas smuts. Rörfilter som samlar smuts rekommenderas att monteras i övergången mellan den fasta rörlednings och flexibla slangen för vattenintag. Montera upphängningslisten och väggfästet i dom förborrade hålen. Sätt därefter dit armaturen och koppla sedan in vattentillförsel. Koppla sedan in

vattenlås och avlopp i väggen, häng dricksfontänen på upphängningslisten och lås fast med gängningsstiften på undersidan av fontänen. Monteringshöjd från golv: 900 mm för vuxna, 700-800 mm för större barn och 500 mm för småbarn. Avstängningsventilen får inte användas för att justera mängden vatten i armaturen eftersom det kan orsaka läckage. En tryckreduceringsventil bör justera vattentrycket ner till 3,5 bar.

JUSTERA VATTENSTRÅLE:

Justera vattenflödet med hjälp skruven på undersidan av pipen. Detta görs enklast genom att trycka på avtryckaren medan skruven justeras. Skruven är mycket liten. Skruva mycket noggrant så att inte skruven vrids helt.

- Vrid skruven medurs och vattenflödet stryps.
- Vrid skruven motsols och vattenvolymen ökar



Skötsel ED2DF

TEKNISK INFORMATION:

Armatur:

Maximalt tryck: 5,5 Bar

Minimalt tryck: 0,5 Bar

Rekommenderat ryck: 3,5 Bar

Anslutning till vatten:

Vattenflödet får inte strypas med en avstängningsventil, eftersom detta kommer att orsaka läckage från armaturen

SERVICE VID LÄCKAGE:

Läckage vid pipen av armaturen: Troligen skadad O-ring eller smuts under O-ring JR2

Rengör kolven P312U (ingår i KBP311N). Applicera lite fett runt kolven före montering. Om O-ringen JR2 förstörts, bör armaturen bytas helt.

Läckage under tryckknappen: Troligtvis orsakad av en skadad eller smutsig O-ring, JR1.

Rengör kolven P312U (ingår i KBP311N). Applicera lite fett runt kolven före montering. Om O-ringen JR2 förstörts, bör armaturen bytas helt.

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassat för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup, juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

UNDERHÅLL:

INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

