

# Utslagsback GUB3

Art. nr GUB3  
GTIN 7393069023114  
RSK nr 8018094



<b>Utvändiga mått i mm</b>	455 x 340 x 412
<b>Djup i mm</b>	217
<b>Mått låda i mm</b>	400 x 290 x 217
<b>Material</b>	AISI 304
<b>Materialtjocklek i mm</b>	0,9
<b>Monteringshöjd i mm</b>	600
<b>Belastning i N</b>	1000
<b>Bruttovikt i kg</b>	4.50
<b>Vikt, pall</b>	135.40
<b>Antal per pall</b>	24

## Beskrivning

Utslagsback Intra UB46 i rostfritt stål för väggmontering. Levereras med konsol, galler, stänkskydd, monterad 1 1/2" ventil med sil. Färdig att montera på vägg och med monteringsmall. GUB3OL med bräddavlopp.

## Installation

Ventil och stödkonsol är monterad på utslagsbacken från leverantören. Tejpa monteringsanvisningen på väggen och borra hål enligt denna. Fäst de två nedre skruvarna i väggen och placera utslagsbacken i fästordningen. Dra åt skruvarna i stödkonsolen innan övriga skruvar dras åt. Pluggar och skruvar medföljer.



# Installation GUB3

## MONTERING

Följande medföljer produkten

\*Utslagsback

\*Väggbleck

\*Monteringsatts

\*Galler

\*Monteringsanvisning

Utslagsbacken levereras med förmonterad bottenventil och stödkonsol.

Lägg monteringsanvisningen mot väggen i önskad höjd och förborra hålen. Fäst de två nedersta skruvarna i väggen och placera utslagsbacken i fästet.

Dra sedan åt skruvarna i konsolen innan övriga skruvar fästs. Plugg och skruv medföljer.

## RESERVDELAR:

Väggbleck: ZVBGUB

Galler: GUBRIST

Bottenventil 1 1/2": 79006

Packning underdel: 79030

Packning cellprene: 91099

Stödkonsol: 91019

Väggkonsol: ZGUB3BRPL

Kupad sil: 79110

Monteringsatts: YMONTGUB3



# Sköttsel GUB3

## UNDERHÅLL: INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

### VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid. Silverputs orsakar fläckar som i kan tvättas bort.